



NÁVOD NA POUŽITÍ

POZOR

**SPOTŘEBUJ OKAMŽITĚ PO OTEVŘENÍ
USCHOVEJTE FIBERFIX MIMO DOSAH DĚTÍ.**

Nyní spraviš cokoliv

Ztvrdne jako ocel

100x silnější než lepicí páska s vodivou tkaninou

Instrukce/popis produktu

Shlédni naše video na www.fiberfixcr.cz

Pro zajištění maximální účinnosti produktu, si prosím pozorně přečtete celý návod ještě před jeho použitím. Více informací je k dispozici na www.fiberfixcr.cz. V případě jakýchkoliv dotazů nebo pochybností, volejte prosím +420 775 360 709 nebo email obchod@fiberfixcr.cz

FiberFix byl testován na tlak vody do 412 kPa a teploty od -34 C do 148 C. Po úplném ztvrdnutí, se FiberFix může brousit a natírat barvami.

Balení obsahuje:

1x pár rukavic

1x čtvereček smirkového papíru

1x černá vinylová páska

1x balíček FiberFixu

Možnosti využití

Plasty

hadice, vysavač, PVC trubky, stanové tyče, deštník, rybářské udice

Dřevo

lopaty/ky, hrábě, nábytek, hokejka

Kov

měděné trubky, zednická kolečka, poštovní schránky, sloupky, auto



Velikosti pasky:

4" x 60 " (10 cm x 150 cm páska)

2 " x 50 " (5 cm x 125 cm páska)

1" x 40 " (2,5 cm x 100 cm páska)

Návod použití

Krok 1

V oblasti kolem zlomu/poškození, očistěte opravovaný povrch. Lesklé a hladké povrchy obracejte. Pokud opravujete vodovodní trubku, vypněte přítok vody.

očistěte opravovaný povrch v oblasti okolo zlomu/poškození. Lesklé a hladké povrchy obracejte. Jestliže opravujete vodovodní potrubí, vypněte přítok vody.

Krok 2

Nasaděte si rukavice. Po otevření musí být FiberFix použit během 3-5 minut. Otevřený produkt nemůže být znovu uskladněn.

Krok 3

Otevřete balíček s FiberFixem a ponořte FiberFix na 5 sekund do vlažné vody.

Krok 4

FiberFix není lepidlo jako tradiční lepicí páska. Omotejte proto první vrstvu opatrně, volně aby páska z povrchu neskouzla. Další vrstvy již omotejte těsněji. Použijte celý svitek FiberFixu tak, abyste měli nejméně šest vrstev přímo nad místem opravy a 5 - 10 cm podpory směrem na obě strany od místa opravy.

Krok 5

Po omotání opravovaného místa FiberFixem, omotejte těsně vinylovou pásku přes FiberFix, aby pomohla lépe stlačit omotané vrstvy FiberFixu (tento postup zajistí lepší utěsnění). Počkejte 10 až 15 minut, aby mohl FiberFix kompletně zatvrdnout a sundejte vinylovou pásku.

1 svitek = 1 oprava

K dosažení ideálního výsledku

Omotávejte pásku těsně, s 30-40% překrytím jednotlivých vrstev. Přes opravované místo naneste celkem 3-5 vrstev FiberFixu. V případě že pracujete při teplotách nižších než 21 °C,



ponechejte na ztvrdnutí FiberFixu delší čas. FiberFix skladujte v suchém a chladném prostředí.

Varování: Tento produkt je poskytován bez záruky, ať již vyjádřené či nepřímo naznačené, na vhodnost jeho použití. Protože není možné kontrolovat podmínky a metody použití produktu, výrobce ani prodejce nepřijímají zodpovědnost za způsob/vhodnost aplikace nebo chybné použití produktu, včetně jakýchkoliv následných nebo náhodných škod.

Pozor: Při spolknutí produktu mohou nastat zdravotní potíže.

V případě spolknutí produktu nebo jeho části, vyhledejte radu lékaře. Pokud přišel produkt do kontaktu s kůží, umyjte důkladně postižené místo vodou a mýdlem. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Zamezte přímému kontaktu s lidskou kůží a očima. Pokud k takovému kontaktu dojde, postupujte prosím dle níže uvedeného doporučení:

1. Lehký kontakt z kůží: Umyjte pryskyřici hadříkem namočeným v acetonu nebo alkoholu. Alternativně po zatvrdnutí seškrábněte pryskyřici z kůže.
2. Rozsáhlý kontakt s kůží: Okamžitě setřete pryskyřici čistým hadříkem. Následně omyjte postižené místo acetonem nebo alkoholem. V případě potíží, jako je natékání či zarudnutí postiženého místa, vyhledejte radu lékaře.
3. Kontakt s očima: Po dobu 10 minut vyplachujte postižené oko/oči značným množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte radu lékaře.